

## **Правила безопасной перевозки керамических плит Keralini**

1. Перевозить керамические плиты Keralini следует на автомобиле с пневмоподушками и ремнями. Резкие торможения, быстрая езда по разбитой дороге недопустимы. Водитель должен быть проинструктирован, что он везет хрупкий груз.
2. Плиты Keralini разрешается перевозить только на палетах. Палету с плитой нужно ставить на ровный пол автомобиля либо на ровную жесткую горизонтальную поверхность.
3. Перевозчик должен обеспечить надежную фиксацию палеты в кузове.
4. Если клиенту отгружается не полная палета, то между материалом и стенками палеты для страховки нужно проложить пенопласт.
5. Предпочтительной является боковая погрузка/разгрузка. При задней погрузке следует использовать длинные вилы (минимум 2,5 метра).
6. Из палеты плиты следует доставать следующим образом:
  - один человек, находясь на уровне середины длинной стороны, берет плиту широко разведенными руками и поднимает ее на торец;
  - поднимать и переносить плиту нужно вдвоем, держа ее вертикально (на торце). Попытка поднять и перенести плиту плашмя может привести к ее повреждению.
7. При разгрузке и переносе нельзя допускать перегиба и искривления плиты. Углы следует оберегать от ударов.
8. На объектах где осуществляется монтаж, плиты следует хранить в палетах или в вертикальном положении, подложив под них мягкий материал (куски утеплителя, вспененного полиуретана) либо деревянные рейки.
9. Плиту, стоящую на торце, недопустимо тянуть по полу – на торце появятся сколы. Плиту нужно поднять, переместить и снова поставить на пол.