

Правила безпечного перевезення керамічних плит Keralini

1. Перевозити керамічні плити Keralini слід на автомобілі з пневмопіддушками та ременями. Різкі гальмування, швидка їзда по розбитій дорозі неприпустимі. Водій повинен бути проінструктований, що він везе крихкий вантаж.
2. Плити Keralini дозволяється перевозити тільки на палетах. Палету з плитою потрібно ставити на рівну підлогу автомобіля або на рівну жорстку горизонтальну поверхню.
3. Перевізник повинен забезпечити надійну фіксацію палети у кузові.
4. Якщо клієнту відвантажується не повна палета, то між матеріалом і стінками палети для страховки потрібно прокласти пінопласт.
5. Перевага надається бічному навантаженню/розвантаженню. При задньому навантаженні слід використовувати довгі вила (мінімум 2,5 метра).
6. З палети плити слід діставати наступним чином:
 - одна людина, перебуваючи на рівні середини довгої сторони, бере плиту широко розведеними руками і піднімає її на торець;
 - піднімати і переносити плиту потрібно вдвох, тримаючи її вертикально (на торці). Спроба підняти і перенести плиту плазом може привести до її пошкодження.
7. При розвантаженні та перенесенні не можна допускати перегину та викривлення плити. Кути слід оберігати від ударів.
8. На об'єктах де здійснюється монтаж, плити слід зберігати у палетах або у вертикальному положенні, підклавши під них м'який матеріал (шматки утеплювача, спіненого поліуретану) або дерев'яні рейки.
9. Пливу, що стоїть на торці, неприпустимо волокти по підлозі – на торці з'являться відколи. Пливу потрібно підняти, перемістити і знову поставити на підлогу.